

Licencia sanitaria No 13-11 A 265	Código: IT-CSDP-003
IT: Medición de equipos de luz	Status documento: Vigente
Elaboro: Abelardo Cruz A.	Autorizo: Alejandra Salas M.
Fecha de actualización: Julio 2025	Páginas 1

Desarrollo de la instrucción de trabajo:

- 1. La medición de la intensidad de los equipos se realizará después de que los equipos estén limpios o hayan recibido el servicio.
- 2. Se encenderá el equipo con el cual se medirá la intensidad.
- 3. Se colocará el equipo a una distancia de 70 cm del equipo en el centro del equipo y se tomará la medición, se anotará la lectura y posteriormente se tomará una lectura del lado izquierdo y derecho apuntando al centro del equipo y se anotará la lectura y se sacará un promedio.
- 4. Sacando el promedio la lectura deberá de estar arriba del 70%. si la lectura esta menor se cambiaran las lámparas que estén por debajo de la medición especificada.
- 5. Para esta actividad se utilizará el formato registro de servicios de equipos de luz FOR-CSDP-014.

Control de Cambios

No de revisión	Fecha de cambio	Cambio	Próxima revisión	Responsable del cambio
03	16 enero de 2016	Actualización del logotipo	Julio 2022	Abelardo Cruz Acosta
04	20 marzo de 2019	Anexo de información de página SISPLA	Julio 2022	Abelardo Cruz Acosta
05	4 julio 2022	Actualización referencia normativa	Julio 2026	Abelardo Cruz Acosta
06	14 julio 2025	Actualización logotipo	Julio 2026	Abelardo Cruz Acosta

1

Firma elaboro

llelele Cs l

Firma Autorizo